



X-Tronx Security Sytems BV Marssteden 150 7547 TD Enschede, the Netherlands  
† +31 (0)53 431 85 32 f +31 (0)53 431 87 62 e info@xtronx.nl i www.xtronx.nl  
KvK nr. 08174949 BTW nr. NL.8193.56.566.B.01 ABN-AMRO nr. 40.70.12.109



## Gebbruikershandleiding voor NetworX beveiligingscentrales

# Functies bediendeel

**Status LED** (Aan, Uit, Gereed, Niet Gereed)

**Alfanumeriek display**

**Status pictogrammen** (icons) zie pag. 8

**Vier vooraf ingestelde functietoetsen:**  
In/aanwezig, In/afwezig, Uitschakelen,  
Blokken, zie pag. 7.

**NO [NEE]:** Toets om data invoer te annuleren en om door het menu te lopen.

**OK\*:** Toets om data invoer te bevestigen en om door het menu te lopen.

**LCD -display:** Hier wordt informatie over de status van het systeem, menuopties en andere informatie die wordt ingevoerd, weergegeven.

**F1, F2, F7, F8:** Programmeerbare toetsen die door de installateur worden ingesteld.

F1:  
F2:  
F7:  
F8:

**▼▲:** Pijltoetsen waarmee u kunt navigeren en bewerken.

**🎵:** Met deze toets kunt u de deurbel-functie in- en uitschakelen.

**#:** Met deze toets activeert u de functie van de volgende toets waarop u drukt en kunt u storingmeldingen opvragen.



# Toetsen



## In/Afwezig

Druk op deze toets om het systeem in de AFWEZIG mode in te schakelen.



## In/Aanwezig

Druk op deze toets om het systeem in de AANWEZIG mode in te schakelen.

(Tweede functie ◀) Druk als het menu is geopend op deze toets om de cursor naar links te verplaatsen.



## Uitschakelen

Druk op deze toets om de geselecteerde partitie uit te schakelen. Deze toets functioneert alleen in multi-partitie weergave. (Tweede functie ▶) Druk als het menu is geopend op deze toets om de cursor naar rechts te verplaatsen.



## Blokkeren

Druk op deze toets om een te blokkeren zone te selecteren (of te herstellen).



## In/Nachtmode

Druk op deze toets om het systeem in de NACHT-mode in te schakelen.



## Deurbel

Druk op deze toets om de deurbelfunctie in of uit te schakelen.



Gebruik de navigatietoetsen om door het menu en de opties te bladeren. Ga als volgt te werk als het systeem zich in multi-partitie weergave bevindt of als er geen menu is geopend:

- Druk op ▲ om geblokkeerde zones weer te geven.
- Druk op ▼ om verstoorde zones weer te geven.

Ga tijdens het bewerken van tekst en telefoonnummers als volgt te werk:

- Druk op ▲ om tekst te overschrijven of in te voegen.
- Druk op ▼ om tekst te verwijderen.

## NO [NEE]

- Druk op NO [NEE] om de wijziging van een menuselectie te annuleren **of**
- om naar een bovenliggend niveau in de menustructuur te gaan **of**
- om een reeks ingevoerde numerieke gegevens te annuleren.

## OK\*

- Druk op OK om het menu te activeren **of**
- om gewijzigde selecties te bevestigen **of**
- om naar een onderliggend niveau in de menustructuur te gaan **of**
- om een reeks ingevoerde numerieke gegevens af te sluiten.

## #

Ga tijdens het bewerken van tekst en telefoonnummers als volgt te werk:

- Druk op # ◀ om naar het eerste teken of cijfer te gaan.
- Druk op # ▶ om naar het laatste teken of cijfer te gaan.
- Druk op # ▼ om de tekens vanaf de huidige positie tot aan het einde te verwijderen.

## F1, F2, F7, F8

De installateur kan deze toetsen programmeren om bepaalde functies uit te voeren.

# Pictogrammen in LCD



## Voeding

Als de netspanning is ingeschakeld, wordt het linker pictogram weergegeven. Als de netspanning is weggevallen, wordt het rechter pictogram weergegeven.



## Blokkeren

Als het bediendeel zich in multi-partitie weergave bevindt, wordt het linker pictogram weergegeven als EEN zone in de partitie wordt geblokkeerd. Als het bediendeel zich niet in multi-partitieweergave bevindt, wordt het rechter pictogram weergegeven zodra EEN zone wordt geblokkeerd.



## Volledig/ Gedeeltelijk ingeschakeld

Als het bediendeel zich in de multipartitie stand bevindt, wordt het VOLLEDIG IN-pictogram (links) alleen weergegeven zodra ALLE partities zijn INGESCHAKELD, terwijl het GEDEELTELIJK IN-pictogram (rechts) wordt weergegeven als NIET ALLE partities zijn INGESCHAKELD.



## Aanwezig/ Nacht-mode

Het pictogram Aanwezig (links) wordt weergegeven indien het systeem ingeschakeld wordt in Aanwezig mode en wordt het pictogram Nacht weergegeven indien ingeschakeld wordt in Nachtmode.



## Afwezig

Wanneer het systeem ingeschakeld wordt in de Afwezig mode verschijnt het rechter pictogram indien geen zone geblokkeerd is en het linker pictogram zodra EEN zone is geblokkeerd.



## Deurbel

Dit pictogram wordt weergegeven indien de deurbel-functie ingeschakeld is.



## Brand/Storing Brand

Dit pictogram verschijnt bij brandalarm. Dit pictogram knippert bij een brandmelder storing.



Dit pictogram geeft de veldsterkte van het draadloos (RF) signaal weer (uiterst links: buiten bereik, uiterst rechts: ideaal bereik).



## Batterij laag

Als de batterij van het bediendeel bijna leeg is, gaat dit pictogram knipperen.



## Alarm

Als er een alarmsituatie is ontstaan, gaat dit pictogram knipperen.



## Storing

Dit pictogram geeft aan dat er een storing in het systeem is opgetreden (vb. dagzone verstoord, RF sensor zoek).



## Service

Dit pictogram licht op indien zich een systeemfout voordoet. Als u op de #-toets drukt, wordt de serviceboodschap weergegeven.



## Systeem gereed

Als het systeem kan worden ingeschakeld, wordt het V-pictogram weergegeven. Als het systeem NIET kan worden ingeschakeld, verdwijnt het V-pictogram. Als een zone die geforceerd kan worden ingeschakeld, open is, knippert het pictogram.

# Voordat u kan inschakelen

Loop door het pand een sluitronde en controleer of ramen en deuren gesloten zijn.

Voordat u uw systeem kunt inschakelen moeten alle sensors in rust zijn. Als het systeem niet gereed is om te worden ingeschakeld, wordt er een bericht hierover in de LCD-display weergegeven en verdwijnt het ✓ pictogram uit de display.

1. Als uw systeem NIET gereed is om in te schakelen, controleer dan of er een venster of deur open staat.
2. Druk op ▼ om alle open zones weer te geven.
  - Alle open zones worden weergegeven. Sluit alle zones voordat u het systeem inschakelt. Als u het systeem probeert in te schakelen terwijl er zones open zijn, dan biept het bediendeel.
  - Alle gesaboteerde zones worden weergegeven. Een sabotage duidt op een systeemfout. Neem contact op met de installateur om het probleem op te lossen.
3. Druk op de toets OK of NO [NEE] om naar het standaardscherm terug te keren.
4. Druk ▲ om alle geblokkeerde zones weer te geven. Zie pagina 17 voor meer informatie over het blokkeren van zones.
5. Alle geblokkeerde zones worden weergegeven.
6. Het systeem is gereed om te worden ingeschakeld.

Syst niet gereed  
Voor info druk ▼



nnn Open  
<beschrijving zone>

nnn Sabotage  
<beschrijving zone>



OK / NO



nnn Te blokkeren  
<beschrijving zone>

Systeem gereed  
Aan? Geef code

# Systeem in- en uitschakelen

1. Om in te schakelen, druk op de NO [NEE] toets en voer uw gebruikerscode in. Indien ingesteld, kunt u ook inschakelen m.b.v. de Snelinschakeltoetsen.
2. De bediendeelzoemer geeft een toon af en het systeem schakelt in.
3. Verlaat het gebouw. De bediendeelzoemer klinkt sneller tijdens de laatste 10 seconden van de vertrektijd.
4. Wanneer de vertrektijd is verstreken, is uw systeem ingeschakeld en hoort u op het bediendeel gedurende 2 seconden een ononderbroken toon.

## Het systeem uitschakelen

1. Wanneer u de deur van de beveiligde ruimte opent, wordt de aankomsttijd gestart en produceert het bediendeel een ononderbroken toon.
2. Voer uw gebruikerscode in.
3. Uw systeem wordt uitgeschakeld en de zoemer stopt.

Systeem gereed  
Aan? Geef code

Systeem aan  
Verlaat pand

Systeem aan  
Alle zones OK

TIK code  
voor uitschakelen



Systeem gereed  
Aan? Geef code

# Het systeem uitschakelen na een alarm

1. Voer uw gebruikerscode in om het systeem uit te schakelen.
2. De sirene wordt gestopt, het bediendeel stopt met piepen en het alarmgeheugen wordt weergegeven.
3. Het alarmgeheugen geeft de zone(s) weer waar het alarm zich heeft voorgedaan. In het voorbeeld heeft zich een inbraakalarm voorgedaan in zone 8.
4. Druk op de toetsen ▲ ▼ om de verschillende zones die in het alarmgeheugen zijn vermeld weer te geven.
5. Druk op OK. Het systeem is gereed om te worden ingeschakeld.



8 Alarm Memo  
Zone 8



Systeem gereed  
Aan? Geef code

**Opmerking:** U kunt het alarmgeheugen op elk ogenblik via het gebruikersmenu of het Quick User menu weergeven. Open het Quick User menu door achtereenvolgens op de toetsen OK en ▼ te drukken, Alarmgeheugen te selecteren en op OK te drukken.

# Herstellen van brandalarm

Er kan zich een brandalarm voordoen wanneer uw systeem is in- of uitgeschakeld. Bij een brandalarm wordt een pulserende sirene in werking gesteld en klinkt de zoemer van het bediendeel. Het brandalarmpictogram wordt weergegeven. Als u het brandalarm wilt stoppen, voert u uw gebruikerscode in. Na een brandalarm moet u de brandmelders ook herstellen. Daarbij voert u dezelfde stappen uit ongeacht of het brandalarm automatisch of handmatig is geactiveerd.

1. Voer uw gebruikerscode in om het alarm te stoppen. De sirene wordt gestopt en de zoemer van het bediendeel stopt. Het brandalarmpictogram wordt nog steeds weergegeven.
2. Het alarmgeheugen geeft de zone(s) weer waar het brandalarm zich heeft voorgedaan.
3. Druk de toetsen ▲ ▼ om door de verschillende zones die in het alarmgeheugen zijn vermeld, te bladeren. Druk OK om het alarmgeheugen te verlaten.
4. Druk **OK** in het standaardscherm.
5. Ga met de toetsen ▲ ▼ naar Herstel brand en druk op **OK**.
6. De brandmelders worden opnieuw ingesteld, het brandalarmpictogram verdwijnt en het systeem is gereed om te worden ingeschakeld.



Systeme gereed  
Aan? Geef code



OK



OK

Gebruikersmenu  
Herstel brand

Systeme gereed  
Aan? Geef code



# Gebruik van de paniektoetsen

Elk bediendeel is uitgerust met drie paniektoetsen. Met deze paniektoetsen kunt u een brandalarm, medisch alarm en overvalalarm (paniek) handmatig in werking stellen. De paniektoetsen moeten door de installateur worden geprogrammeerd.

## Brand

Druk op de functietoets voor het brandalarm. Er treedt een pulserende sirene in werking, de zoemer van het bediendeel klinkt en er wordt een melding naar de meldkamer verzonden.



## Medisch alarm

Druk op de functietoets voor het medisch alarm. Er wordt een melding naar de meldkamer verzonden.



## Overval

Druk op de functietoets voor het overvalalarm. Er treedt een ononderbroken sirene in werking, de zoemer van het bediendeel klinkt snel en er wordt een melding naar de meldkamer verzonden.



**Opmerking:** Als de installateur het overvalalarm als een stil alarm heeft ingesteld, wordt wel een melding naar de meldkamer verzonden, maar produceren de sirene en de zoemer van het bediendeel geen geluid.

# Eén of meerdere zones blokkeren

U kunt handmatig zones blokkeren. Wanneer u het systeem inschakelt zullen deze zones niet beveiligd zijn. Wanneer u het systeem uitschakelt, wordt de zoneblokkering terug opgeheven. Druk op OK en voer uw gebruikerscode in om het gebruikersmenu te openen en vervolgens zones te blokkeren.

1. Ga met de toetsen ▲ ▼ naar Zone Blokkeren en druk op OK.
2. De zones worden in groepen van acht weergegeven. Selecteer de groep die de zone bevat, die u wilt blokkeren.
3. Er wordt een lijst weergegeven met alle zones waartoe u toegang hebt. Blader door de lijst en druk OK om een bepaalde zone te blokkeren.
4. Als u een zone niet langer wenst te blokkeren, bladert u opnieuw naar de desbetreffende zone en drukt u OK. Het sterretje naast de zone verdwijnt.



Blokkeer zones  
Zones 1-8

Zones 1-8  
(2) Hal



**Opmerking:** De installateur kan het bediendeel zodanig instellen dat u een melding krijgt wanneer een zone wordt geblokkeerd. Wanneer u het systeem inschakelt en er wordt een zone geblokkeerd, dan klinkt de bediendeelzoemer. U kan de zoemer stoppen door uw gebruikerscode in te geven.

U kunt ook te blokkeren zones selecteren met de blokkeertoets op het bediendeel. Druk op de blokkeertoets om een te blokkeren zone te selecteren.



De tekst Geef zonenummer wordt weergegeven. Geef het zonenummer en druk op OK. Herhaal deze actie indien u nog andere zones wilt blokkeren. Om een zone uit de reeks geblokkeerde zones te verwijderen voert u het zonenummer opnieuw in.

Geef zonenummer  
2

**Opmerking:** De installateur kan het bediendeel zodanig instellen dat u eerst een gebruikerscode moet invoeren alvorens u zones kunt blokkeren.

# Uw gebruikerscode en gebruikersnaam wijzigen

Als u uw eigen gebruikerscode of gebruikersnaam wilt wijzigen, drukt u OK en voert u uw gebruikerscode in. Hiervoor hebt u hoofdgebruikersrechten nodig. De normale gebruiker heeft geen rechten om zijn/haar eigen gebruikersnaam of gebruikerscode te wijzigen. De standaard hoofdgebruiker in een nieuw systeem is Gebruiker 1 en code is **1234**. Uit veiligheidsoverwegingen moet u deze zodra u het systeem gaat gebruiken wijzigen in uw eigen persoonlijke code.

1. Ga met de toetsen ▲ ▼ naar Gebruikers, selecteer een gebruikersgroep, een gebruikersnummer en druk op OK.
2. Ga met de toetsen ▲ ▼ naar Code instellen en druk op OK. Uw code wordt als een rij getallen of een rij streepjes weergegeven.
3. Druk op de cijfertoetsen om een nieuwe gebruikerscode van vier of zes cijfers in te voeren.
4. De nieuwe nummers overschrijven de bestaande code. Als uw code als streepjes wordt weergegeven, veranderen de streepjes in sterretjes. Druk op OK.
5. Als uw code als een rij sterretjes wordt weergegeven, voert u uw code opnieuw in om te bevestigen dat uw code correct is. Druk op OK.
6. Ga met de toetsen ▲ ▼ naar Naam en druk op OK. Uw gebruikersnaam wordt weergegeven.
7. Druk op ▲ om tekst te overschrijven of in te voeren. Druk op ▼ om tekst te verwijderen.
8. Druk op de lettertoetsen om een nieuwe naam van maximaal 15 tekens in te voeren en druk OK

Gebruikers  
+Codes 1-10



Code instellen

\*  
\_\_\_\_\_

Bevestig code

\*\*\*\*



Naam  
Paul

# De code en -naam van een ander persoon wijzigen

Als u de gebruikerscode en gebruikersnaam van een andere gebruiker wilt wijzigen, voert u OK gevolgd door een hoofdgebruikerscode in.

Ga met de toetsen ▲ ▼ naar Gebruikers en druk op OK.

1. Er wordt een lijst met alle gebruikers codes weergegeven. De gebruikerscodes worden in groepen van 10 weergegeven.
2. Selecteer de gebruikersgroep. Ga met de toetsen ▲ ▼ naar het relevante gebruikersnummer en druk op OK.
3. Ga naar Code instellen en druk op OK. De gebruikerscode wordt als een rij getallen of een rij streepjes weergegeven.
4. Gebruik de cijfertoetsen om een nieuwe gebruikerscode in te voeren. Daarbij worden de nieuwe cijfers weergegeven of veranderen de streepjes in sterretjes. Druk op OK
5. Als de code als een rij sterretjes wordt weergegeven, voert u de code opnieuw in om te bevestigen dat ze correct is. Druk op OK.
6. Indien u een code wenst te verwijderen, ga naar Code wissen en druk op OK. De gebruikerscode wordt uit het systeem verwijderd.
7. Indien u een naam wenst te wijzigen, ga naar Naam en druk op OK. De gebruikersnaam wordt weergegeven.
8. Druk op ▲ om karakters te overschrijven of in te voegen. Druk op ▼ om karakters te verwijderen. Voer een nieuwe naam van maximaal 15 tekens in en druk OK

Codes 1 - 10  
+(1) Paul Jansen



Code instellen

----



Bevestig code

\* \* \* \*



Naam  
Eric de Vries




# Het logboek lezen

Het logboek toont de details van alle gebeurtenissen die plaatsvinden wanneer u het alarmsysteem bedient. De omschrijving van elke gebeurtenis wordt in dit formaat weergegeven:

L1:	Gebeurtenis PN Partitienaam
L2:	UU:MM DD/MM GN/ZN Zone/Gebruikersnaam LOG
Gebeurtenis:	Het type gebeurtenis dat zich heeft voorgedaan.
PN:	Het nummer van de partitie waarin de gebeurtenis plaatsvond.
Partitienaam:	De naam van de partitie waarin de gebeurtenis plaatsvond.
Zone/Gebruikersnaam:	De naam van de zone of de gebruiker.
GN/ZN:	Het nummer van de gebruiker, zone of module.
UU:MM	Het tijdstip (UU:MM) waarop de gebeurtenis zich voordeed.
DD/MM	De dag en maand waarop de gebeurtenis plaatsvond.
LOG:	De positie van de gebeurtenis in het logboek.

Als u het logboek wilt lezen, drukt u OK en voert u een hoofdgebruikerscode in.

1. Blader naar Logboek en druk op OK. Op het LCD-scherm wordt de laatste gebeurtenis die aan het logboek is toegevoegd, weergegeven.
2. In dit geval is om 17:32 uur op 25 september een alarm in zone 48 in partitie 3 (Magazijn) opgetreden. Er is geen melding naar de alarmcentrale verstuurd.
3. Druk op  ► om horizontaal te bladeren en de rest van de beschrijving van de gebeurtenis te bekijken.
4. In dit geval is er in zone 48 een alarm opgetreden (met de toegewezen zonenam Kantoor. Dit is de 28e gebeurtenis in het logboek.
5. Gebruik de toetsen ▲ ▼ om door de gebeurtenissen in het logboek te bladeren.



Alarm P3 Magazijn  
17:32 25/09 48



Magazijn  
48 kantoor 028



# Storingsmeldingen

Op het LCD-display kunnen servicemeldingen weergegeven worden indien er zich systeemstoringen voordoen. Als u het probleem niet zelf kunt oplossen, neemt u contact op met de installateur. Wanneer het bediendeel een pieptoon laat horen als gevolg van een foutconditie, druk dan # om meer informatie over de aard van het probleem op te vragen.

## Reden

## Actie

Centrale  
Overstroom

Een overstroom (vb. kortsluiting) werd gedetecteerd in de voeding van de centrale.

Neem contact op met de installateur.

Centrale  
Sirenefout

Een onderbreking (kabelbreuk) werd gedetecteerd in de aansluiting van de binnensirene (hoorn of sirene).

Neem contact op met de installateur.

Centrale  
Sab. behuizing

De behuizing van de centrale werd geopend. Er is mogelijk sabotage gepleegd.

Controleer of de behuizing is beschadigd. Als er geen schade is, moet u de behuizing goed sluiten.

Centrale  
Telefoonlijnfout

De telefoonlijn die op de centrale is aangesloten, werkt niet goed.

Controleer of de telefoonlijn goed is aangesloten.

Centrale  
Communicatiefout

De centrale heeft geprobeerd een melding naar de alarmcentrale te versturen, maar dit is niet gelukt.

Controleer of de telefoonlijn goed is aangesloten.

# Servicemeldingen

## Reden

## Actie

Centrale  
Geen tijd/datum

De voeding van de centrale is volledig spanningsloos geweest en de klok moet opnieuw worden ingesteld

Zie pagina 21 voor informatie over het instellen van de systeemklok.

Centrale  
230 Vac uitval

Er is geen netspanning aanwezig op de centrale.

Controleer waarom er geen netspanning op de centrale aanwezig is en controleer de netspanningszekering in de centrale.

Centrale  
Accufout

De spanning van de noodbatterij is te laag ofwel is de noodbatterij niet aangesloten.

Neem contact op met de installateur.

Module  
Overstroom

Een overstroom (vb. kortsluiting) werd gedetecteerd in de voeding van een uitbreiding.

Neem contact op met de installateur.

Module  
Communicatiefout

Een communicatiemodule heeft geprobeerd een melding naar de meldkamer te versturen, maar dit is niet gelukt.

Controleer dat het telefoonnet werkt en dat de module is aangesloten en correct werkt.

Module  
230V uitval

De netspanning is niet aanwezig op de voeding van een uitbreidingsmodule.

Controleer waarom de netspanning niet aanwezig is. Controleer de netspanningszekering van de module.

# Storingsmeldingen

## Reden

## Actie

Module  
Accufout

De spanning van de noodaccu van de voeding van een uitbreiding is te laag ofwel is deze noodaccu niet aangekoppeld.

Neem contact op met de installateur.

Module  
Sabo behuizing

Een behuizing die een optionele module bevat of de behuizing van een bediendeel werd geopend.

Controleer of de behuizing is beschadigd.

Module  
Storing

Een uitbreidingsmodule of bediendeel communiceert niet meer met de centrale.

Als er geen schade is, moet u de behuizing goed sluiten.

Module  
Sirenefout

Een onderbreking werd gedetecteerd in de aansluiting van de sirene van een optionele module.

Controleer of de module correct is aangesloten op de centrale.

Zone probleem  
Druk OK

Er is een probleem met een zone. Druk op OK om de zone(s) en de aard van het probleem vast te stellen.

Neem contact op met de installateur.