


Verkorte bedieningshandleiding

Handleiding versie: 1.3 (CCS SW versie 2.02; 1 Blok, Bediendeel optie doven niet actief).

Informatie over bediendeel

Dit ultramodern bediendeel heeft toetsen in de vorm van aanraakvlakken



Functie Toetsen

Functie Toetsen	
F1	
F2	
F3	

Meest voorkomende teksten in het bediendeel display

U ziet...	Dit betekent...
NIET VEILIG < VOOR OPEN ZONES	Het systeem is (nog) niet gereed om in te schakelen. Niet alle zones zijn veilig. Dit betekent dat er een deur of raam open staat of dat er ergens een beweging gedetecteerd is.
(1) <NAAM> VEILIG VOOR IN	Het systeem is gereed om in te schakelen.
SYSTEEM IN ALARM VOER PINCODE IN	Het systeem is in alarm.
Bijvoorbeeld 01/06/2010 12:25	De klok weergave functie is geactiveerd. Zodra u een toets indrukt verschijnt de actuele status van het systeem.

Meest gebruikte gebruikers functies

U wilt...	U doet...	
Systeem inschakelen	Voer uw pincode in.	
Systeem uitschakelen	Voer uw pincode in.	
Verkeerde code invoer corrigeren	Toets [←], voer uw pincode opnieuw in.	
Uitschakelen na een alarm	Voer uw pincode in, vervolgens wordt na enkele seconden de zone weergegeven waarin een alarm is opgetreden. Bevestig de zone alarm door [↵] in te toetsen	
Overbruggen van zones	Toets [↵], vervolgens uw pincode en toets [0]	
	Open zones overbruggen	Toets [0], vervolgens wordt er weergegeven "OVB. OPEN ZONES AL UW BLOKKEN". Toets [↵]. Doorloop de zones via de [← →] toetsen. Om een zone te overbruggen toets [↵]. De zone is nu overbrugd en de tekst OVB verschijnt naast de weergegeven zone. Verlaat overbruggen d.m.v 4 maal [←] toets in te drukken.
	Zones overbruggen	Toets [0], vervolgens wordt er weergegeven "OVB. ZONES AL UW BLOKKEN". Toets [↵]. Doorloop de zones via de [← →] toetsen. Om een zone te overbruggen toets [↵]. De zone is nu overbrugd en de tekst OVB verschijnt naast de weergegeven zone. Verlaat overbruggen d.m.v 4 maal [←] toets in te drukken.
Storing bekijken	Druk op de STORING (Gevarendriehoek) toets. Vervolgens zal de storing weergegeven worden in het display. Verlaat storing bekijken d.m.v [←] toets in te drukken.	

Service Informatie

Meldkamer			
Aansluitnummer		Telefoon nummer	
Installateur			
Naam	X-Tronx Security Systems	Telefoon nummer	053-4315832

Meer Informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volledige gebruikershandleiding van het ccsMuSDO systeem.